

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER FEBBRAIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER NATIVE INSTRUMENTS		
	2301040	DS PC KONTROL FX Z1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL X1, F1 e Z1 anche versioni Mk2	29,00
	2301041	DS PC KONTROL D2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL D2	45,00
	2303065	DS PC KONTROL S2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S2 e S2 Mk2	45,00
	2301001	DS LE PC KONTROL S2 Mk3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S2 Mk3	49,00
	2301018	DS PC KONTROL S3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S3	49,00
	2303060	DS PC KONTROL S4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S4 e S4 Mk2	49,00
	2301003	DS PC KONTROL S4 Mk3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S4 Mk3	49,00
	2303051	DS PC KONTROL S5	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S5	49,00
	2303066	DS PC KONTROL S8	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S8	59,00
	2303068	DS PC MSTUDIO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE STUDIO	45,00
	2301045	DS PC MASCHINE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE	45,00
	2301046	DS PC MASCHINEMK2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK2	45,00
	2301006	DS PC MASCHINEMK3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3	49,00
	2301007	DS PC MASCHINE JAM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE JAM	39,00
	2301044	DS PC MIKRO MASCHINE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO	29,00
	2301009	DS PC MIKRO MK3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK3	29,00
	2303052	DS PC KONTROL Z2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer NATIVE INSTRUMENTS KONTROL Z2	45,00
	2301004	DS LE PC M32	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL M32	25,00
	2303067	DSS PC KONTROL S25	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S25	49,00
	2303069	DSS PC KONTROL S49	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S49	89,00
	2303089	DS PC KONTROL S49 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S49 Mk2	99,00
	2303073	DS PC KONTROL S61	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S61	99,00
	2303090	DS PC KONTROL S61 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S61 Mk2	109,00
		COVER PIONEER		
	2303054	DS LE PC DDJ WEGO 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ WEGO MK1 e DDJ WEGO MK2	35,00
	2303053	DS LE PC DDJ WEGO 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ WEGO 3 e DDJ WEGO 4	35,00
	2303045	DS LE DDJ SB 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ SB, SB 2, SB 3 e RB	49,00
	2301008	DS LE PC DDJ 200	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ 200	49,00
	2301087	DS LE PC DDJ 400	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ 400	49,00
	2301013	DS PC DDJ 800	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ 800	59,00
	2303046	DS PC DDJ SX 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ SX, SX 2, SX 3 e RX	59,00
	2303061	DS PC DDJ SR	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ SR	45,00
	2303074	DS PC DDJ SR 2 DDJ RR	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ RR e DDJ SR 2	45,00
	2303063	DS PC DDJ SZ/RZ	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller PIONEER DDJ SZ, SZ 2 e RZ	59,00
	2303062	DS PC XDJ R1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ R1	49,00
	2303064	DS PC XDJ RX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ RX	59,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER FEBBRAIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
	2303077	DS PC XDJ RX 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ RX 2	59,00
	2301086	DS PC XDJ RR	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ RR	59,00
	2301019	DS PC XDJ XZ	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ XZ	59,00
	2303076	DS PC DDJ RZX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ RZX	119,00
	2303095	DS PC DDJ 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ 1000	59,00
	2303059	DS PC XDJ AERO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la consolle all-in-one XDJ AERO	49,00
	2301024	DS PC DJM 250	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer PIONEER DJM 250	39,00
	2303091	DS PC DJM 250 Mk2 / 450	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer PIONEER DJM 250 Mk2 e DJM 450	39,00
	2301025	DS PC DJM 350	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer PIONEER DJM 350	39,00
	2303078	DS PC DJM 750 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 750 Mk2	55,00
	2302000	DS PC DJM 800	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 800, 850, 750, 700, 600, 500; ALLEN & HEATH XONE 43, 62, 92, DB2, DB4; DENON DNX 1100, 1600, 1700	44,00
	2302015	DS PC DJM 900	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 900 SRT e NEXUS prima serie	45,00
	2302014	DS PC DJM 900 NEXUS 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 900 NEXUS 2	49,00
	2302004	DS PC DJM 2000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 2000 standard e NEXUS	45,00
	2303079	DS PC DJM S3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM S3	49,00
	2302013	DS PC DJM S9	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM S9	49,00
	2302019	DS PC V10	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM V10 (anche nella versione LF)	49,00
	2301047	DS PC DJM S11	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM S11	49,00
	2303005	DS PC CDJ 350	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 350	39,00
	2303000	DS PC CDJ 400	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 400	39,00
	2303010	DS PC CDJ 800	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 800	45,00
	2303012	DS PC CDJ 850	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 850	45,00
	2303015	DS PC CDJ 900	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 900 (NO Nexus)	45,00
	2303016	DS PC CDJ 900 NEXUS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 900 NEXUS	45,00
	2303020	DS PC CDJ 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 1000	45,00
	2303025	DS PC CDJ 2000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 2000 (NO Nexus)	49,00
	2303024	DS PC FP CDJ 2000 NEXUS	pellicola e cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 2000 NEXUS prima serie	49,00
	2303023	DS PC FP CDJ 2000 NEXUS 2	pellicola e cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 2000 NEXUS 2	49,00
	2303028	DS PC CDJ 3000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player PIONEER CDJ 3000	49,00
	2303044	DS PC XDJ 700	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player PIONEER XDJ 700	45,00
	2303041	DS PC XDJ 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player PIONEER XDJ 1000 e XDJ 1000 Mk2	45,00
	2303092	DS PC DJS 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sampler PIONEER DJS 1000	45,00
	2301050	DS PC DDJ T1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ T1	49,00
	2301055	DS PC DDJ S1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ S1	49,00
	2301060	DS PC DDJ ERGO V	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ ERGO V	49,00
	2303096	DS PC DDJ SP 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ SP 1	29,00
	2303093	DS PC DDJ XP 1 / XP 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ XP 1 e DDJ XP2	35,00
	2303047	DS PC SP 16	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER TORAIZ SP 16	55,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER FEBBRAIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
	2303048	DS PC AS 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere sintetizzatore PIONEER TORAIZ AS 1	35,00
	2303049	DS PC SQUID	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sequencer PIONEER TORAIZ SQUID	49,00
	2303040	DS PC RMX 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la remix station PIONEER RMX 1000	29,00
		COVER ABLETON		
	2304000	DS PC PUSH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ABLETON PUSH	45,00
	2304002	DS PC PUSH 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ABLETON PUSH 2	45,00
		COVER MIXARS		
	2303097	DS PC DUO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer MIXARS DUO e DUO Mk2	49,00
		COVER STANTON		
	2301002	DS PC ST 150	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i giradischi STANTON STR8-150, ST 150 anche versioni M2	49,00
		COVER TECHNICS E PIONEER		
	2303030	DS PC SL 1200	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i giradischi TECHNICS SL 1200 e 1210 (fino alla serie Mk5), PIONEER PLX 1000, MIXARS LTA e STA	45,00
		COVER DENON		
	2303075	DS PC MC 3000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MC 3000	45,00
	2303087	DS PC MC 4000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MC 4000	49,00
	2303081	DS PC MC 6000 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MC 6000 Mk2	45,00
	2303088	DS PC MC 7000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MC 7000	59,00
	2303082	DS PC MCX 8000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MCX 8000	69,00
	2303038	DS PC PRIME GO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON PRIME GO	45,00
	2303039	DS PC PRIME 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON PRIME 2	59,00
	2303002	DS PC PRIME 4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON PRIME 4	69,00
	2303001	DS PC SC 5000 M	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player DENON SC 5000 e SC 5000 M	45,00
	2303011	DS PC SC 6000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player DENON SC 6000 e SC 6000 M	45,00
	2303085	DS PC X 1800	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer DENON X 1800 e X 1850	49,00
	2303086	DS PC VL 12	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il giradischi DENON VL 12	49,00
	2303027	DS PC S2900/3900	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i media player DENON SC 2900 e SC 3900	45,00
	2303026	DS PC DN S3700	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player DENON DN S3700	45,00
		COVER RANE		
	2302016	DS PC RANE 62	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE SIXTY TWO	49,00
	2302017	DS PC RANE 64	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE SIXTY FOUR	45,00
	2302018	DS PC RANE 68	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE SIXTY EIGHT	45,00
	2303098	DS PC RANE 72	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE SEVENTY TWO, SEVENTY TWO MKII e SEVENTY	49,00
	2303099	DS PC RANE 12	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RANE TWELVE	49,00
	2302021	DS PC RANE 12 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RANE TWELVE Mk2	49,00
	2303100	DS PC MP 2014	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE MP 2014	69,00
	2303094	DS PC MP 2015	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE MP 2015	79,00
	2302005	DS PC TTM 57	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer RANE TTM56, 57SL E SIXTY TWO	45,00
	2303101	DS PC TTM 57 II	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE TTM 57 II	49,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER FEBBRAIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER ROLAND		
	2303083	DS PC DJ 808	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ROLAND DJ 808	59,00
	2303102	DS PC JUNO DS 61	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera ROLAND JUNO DS 61	109,00
	2303103	DS PC MX1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ROLAND AIRA MX1	39,00
	2303104	DSS PC SYSTEM1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ROLAND AIRA SYSTEM 1	49,00
	2303105	DSS PC TR 8	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND AIRA TR-8	39,00
	2303106	DS PC TR 8S	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND AIRA TR-8S	39,00
	2303107	DS PC SP 404	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i campionatori ROLAND modelli SP404, SP404A e SP404SX	35,00
	2303108	DS PC BOUTIQUE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori ROLAND serie BOUTIQUE (D-05, TR-08, SH-01A, SE-02, TR-09, TB-03, VP-03, A-01, JP-08, JX-03, JU-06)	35,00
	2303109	DS PC TB 303	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ROLAND TB 303	39,00
	2303110	DS PC TR 707	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND TR 707	49,00
	2303111	DS PC TR 808	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND TR 808	49,00
	2303112	DS PC TR 909	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND TR 909	49,00
	2303113	DS PC SPD SX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il campionatore ROLAND SPD SX	49,00
	2303114	DS PC SPD 30	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il campionatore ROLAND SPD 30	49,00
	2303115	DSS PC TB3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ROLAND AIRA TB-3	29,00
	2303116	DSS PC VT3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il processore vocale ROLAND AIRA VT-3	29,00
	2303003	DS PC VT4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il processore vocale ROLAND AIRA VT-4	29,00
	2303181	DS PC K 25 M	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera ROLAND K 25 M	45,00
	2303182	DS PC MC 707	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il groovebox ROLAND MC 707	25,00
	2303183	DS PC MC 101	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sequencer ROLAND MC 101	25,00
		COVER ALLEN&HEATH		
	2304020	DSP PC QU 16	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH QU 16	79,00
	2304021	DSP PC QU 24	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH QU 24	99,00
	2304022	DSP PC QU 32	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH QU 32	119,00
	2301088	DSP PC XONE 96	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH XONE 96	49,00
	2303117	DS LE PC XONE 23	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH XONE 23 (anche versione 23C)	39,00
	2302020	DS PC XONE 42	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH XONE 42	45,00
	2302010	DS PC XONE 3D/4D	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH XONE 3D/4D	59,00
	2303118	DS LE PC XONE K2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ALLEN&HEATH XONE K2	29,00
	2301020	DS PC XONE DX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ALLEN&HEATH XONE DX	45,00
		COVER PRE SONUS		
	2304060	DSP PC SL 1642	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer digitale PRE SONUS STUDIO LIVE 16.4.2	99,00
		COVER RELOOP		
	2303072	DS PC RP TURNTABLE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i giradischi RELOOP RP 7000/8000	49,00
	2303004	DS PC ELITE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RELOOP ELITE	59,00
	2303119	DS PC MIXON 4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP MIXON 4	59,00
	2303120	DS PC RELOOP TM2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP TERMINAL MIX 2	45,00
	2303121	DS PC RELOOP TM4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP TERMINAL MIX 4	45,00
	2303122	DS LE PC MIXTOUR	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP MIXTOUR	29,00
	2301015	DS PC RDJ2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP DIGITAL JOCKEY 2	45,00
	2303123	DS PC RMX 90/80/60	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer RELOOP RMX 90/80/60	49,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER FEBBRAIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER VESTAX		
	2303050	DS PC SPIN	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller VESTAX SPIN e TYPHOON	39,00
	2301005	DS PC VCI 100 MKII	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VCI 100 MKII	45,00
	2301010	DS PC VCI 300	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VCI 300	45,00
	2303055	DS PC VCI 380	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VCI 380	49,00
	2301012	DS PC VCI 400	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VCI 400	49,00
	2301030	DS PC VFX 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VFX 1	29,00
		COVER AMERICAN AUDIO		
	2303070	DS PC ADJ VMS 4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller AMERICAN AUDIO VMS 4	49,00
		COVER NUMARK		
	2301083	DS PC SCRATCH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK NV	49,00
	2301084	DS LE PC DJ2GO2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK DJ2GO2	29,00
	2303043	DS PC NUMARK NV	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK NV	49,00
	2303124	DS PC NUMARK IDJ PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK IDJ PRO	45,00
	2301077	DS PC NUMARK N4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK N4	49,00
	2303125	DS LE PC MT PRO 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK MIXTRACK PRO III e PLATINUM	39,00
	2303126	DS PC MIXTRACK P2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK MIXTRACK PRO II	45,00
	2301082	DS PC MIXTRACK PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK MIXTRACK PRO	45,00
	2301089	DS LE PC MTPFX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK MIXTRACK PRO FX e PLATINUM FX	39,00
	2303127	DS PC NUMARK V7	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK V7	45,00
	2303128	DS PC NS7II	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK NS7II	69,00
	2301080	DS PC NUMARK NS6	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK NS6	55,00
		COVER AKAI		
	2303129	DS PC AFX AMX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI AFX e AMX	29,00
	2303006	DS PC FORCE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI FORCE	49,00
	2303130	DS PC MPCX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI MPCX	45,00
	2303188	DS PC MPC ONE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI MPC ONE	45,00
	2303131	DS PC MPC LIVE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI MPC LIVE / cover touch	49,00
	2303014	DS PC MPC LIVE 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI MPC LIVE 2 / cover touch	49,00
	2303132	DS LE PC APC 20	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI PRO APC 20	35,00
	2303133	DS PC APC 40	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI PRO APC 40	45,00
	2303180	DS PC APC 40 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI PRO APC 40 Mk2	45,00
	2303173	DS LE PC FIRE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI FIRE	29,00
	2303134	DS PC ADVANCE 61	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI ADVANCE 61	99,00
	2303135	DS PC MPK 261	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI MPK 261	99,00
	2303136	DS LE PC MINI MK2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI PROFESSIONAL MPK MINI MK2	25,00
	2303205	DS LE PC MPK MINI MK3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI PROFESSIONAL MPK MINI MK3	29,00
	2303137	DS LE PC MINI PLAY	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI PROFESSIONAL MPK MINI PLAY	25,00
	2303138	DS LE PC RWOLF	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore AKAI RHYTHM WOLF	25,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER FEBBRAIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER NOVATION		
	2301085	DS PC TWITCH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION TWITCH	39,00
	2303139	DS PC LAUNCHPAD	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD	29,00
	2303140	DS PC LAUNCHPAD PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD PRO	39,00
	2301021	DS PC LPP Mk3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD PRO Mk3	29,00
	2303141	DS PC LAUNCHCONTROL XL	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHCONTROL XL	39,00
	2301022	DS PC LPX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD X	29,00
	2301023	DS PC LP MINI	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD MINI	29,00
	2303142	DS PC PEAK	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION PEAK	49,00
	2303143	DS PC CIRCUITMONO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore NOVATION CIRCUIT MONO STATION	39,00
	2303144	DS PC NCIRCUIT	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore NOVATION CIRCUIT	35,00
	2303174	DS PC BASSSTATION2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore NOVATION BASS STATION II	46,00
		COVER LIVID		
	2303145	DS PC DS1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller LIVID DS1	45,00
		COVER HERCULES		
	2303146	DS LE PC IMPULSE 200	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller HERCULES DJ CONTROL IMPULSE 200	29,00
	2303147	DS LE PC IMPULSE 300	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller HERCULES DJ CONTROL IMPULSE 300	49,00
	2303206	DS LE PC IMPULSE 500	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller HERCULES DJ CONTROL IMPULSE 500	39,00
	2303148	DS LE PC P32 DJ	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller HERCULES P32 DJ	30,00
		COVER UNIVERSAL AUDIO		
	2303149	DS PC APOLLO TWIN	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la scheda audio UNIVERSAL AUDIO APOLLO TWIN	39,00
	2303189	DS PC APOLLO X4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la scheda audio UNIVERSAL AUDIO APOLLO X 4	39,00
	2303190	DS PC ARROW SOLO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere le schede audio UNIVERSAL AUDIO ARROW, APOLLO SOLO e APOLLO SOLO USB	39,00
		COVER SOFTUBE		
	2303150	DS PC CONSOLE1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller SOFTUBE CONSOLE 1	49,00
		COVER DAVE SMITH INSTRUMENTS		
	2303151	DS PC PROPHET 6	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET 6	99,00
	2301027	DS PC P6 DESKTOP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET 6 DESKTOP	59,00
	2303007	DS PC REV 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET REV 2	59,00
	2303152	DS PC OB6	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET OB-6	99,00
	2301028	DS PC OB6 DESKTOP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET OB-6 DESKTOP	59,00
	2303153	DS PC TEMPEST	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine DAVE SMITH INSTRUMENTS TEMPEST	54,00
		COVER SQUARP		
	2303179	DS PC PYRAMID	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il groovebox SQUARP PYRAMID Mk2	36,00
		COVER MOOG		
	2303154	DS PC SUB 37 LITTLE PHATTY	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori analogici MOOG SUB-37 e LITTLE PHATTY	54,00
	2303155	DS PC MINITAURO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore analogico MOOG MINITAURO	35,00
	2303008	DS PC GRANDMOTHER	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore analogico MOOG GRANDMOTHER	59,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER FEBBRAIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
	2303009	DS PC M 32 DFAM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori MOOG 32 & DFAM	54,00
	2303013	DS PC MATRIARCH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore MOOG MATRIARCH	99,00
		COVER ELEKTRON		
	2303156	DS PC ANALOG KEYS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore analogico ELEKTRON ANALOG KEYS	59,00
	2303207	DS PC DIGITONE KEYS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore polifonico ELEKTRON DIGITONE KEYS	65,00
		COVER TEENAGE ENGINEERING		
	2303157	DS LE PC OPZ	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore TEENAGE ENGINEERING OP-Z	29,00
	2303158	DS PC OP1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore TEENAGE ENGINEERING OP-1	39,00
		COVER KORG		
	2303159	DS PC MINILOGUE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG MINILOGUE	49,00
	2303160	DS PC MONOLOGUE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG MONOLOGUE	45,00
	2303161	DSS PC MS 20 M	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG MS 20 MINI	49,00
	2303162	DSS PC VOLCA	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori KORG SERIE VOLCA (Keys, Bass, Beats, Sample, FM)	24,00
	2303163	DS PC ELECTRIBE 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sequencer KORG ELECTRIBE 2 (anche nella versione SAMPLER)	30,00
	2303184	DS PC XD MODULE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG MINILOGUE XD MODULE	49,00
	2303185	DS PC VOLCA 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG VOLCA Mk2 (Drum, Modular, Mix)	25,00
	2303191	DS PC WAVESTATE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori KORG WAVESTATE e OPSIX	55,00
		COVER ARTURIA		
	2303164	DS LE PC MICROBRUTE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA MICROBRUTE	35,00
	2303165	DS LE PC MINIBRUTE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA MINIBRUTE	39,00
	2303192	DS PC MINIBRUTE 2S	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA MINIBRUTE 2S	49,00
	2303166	DS PC DRUMBRUTE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA DRUMBRUTE	45,00
	2303193	DS PC DRUMBRUTE IMPACT	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ARTURIA DRUMBRUTE IMPACT	39,00
	2303167	DS LE PC BEATSTEP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ARTURIA BEATSTEP	25,00
	2303168	DS LE PC BEATSTEP PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ARTURIA BEATSTEP PRO	25,00
	2303175	DS LE PC KEYSTEP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera ARTURIA KEYSTEP	25,00
	2303208	DS LE PC KEYSTEP 37	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera ARTURIA KEYSTEP 37	29,00
	2303209	DS PC KEYSTEP PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera ARTURIA KEYSTEP PRO	49,00
	2303194	DS PC MICROFREAK	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA MICROFREAK	35,00
		COVER YAMAHA		
	2303169	DS LE PC YREFACE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore YAMAHA REFACE	35,00
		COVER TIP TOP AUDIO		
	2303170	DS PC MANTIS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore TIP TOP AUDIO MANTIS	49,00
		COVER BEHRINGER		
	2304040	DSP PC X32	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer BEHRINGER X32	119,00
	2303171	DSP PC X32 PRODUCER	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer BEHRINGER X32 PRODUCER	109,00
	2303172	DSP PC X32 COMPACT	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer BEHRINGER X32 COMPACT	109,00
	2303195	DS PC MODEL D	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori BEHRINGER MODEL D, WASP DELUXE e CAT	49,00
	2303196	DS PC K2 NEUTRON PRO1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore BEHRINGER K2, NEUTRON e PRO 1	49,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER FEBBRAIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
	2303197	DS PC MS 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore BEHRINGER MS 1	49,00
	2303198	DS PC CRAVE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore BEHRINGER CRAVE	35,00
	2303199	DS PC RD 8	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine BEHRINGER RD 8	49,00
	2303200	DS PC TD 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore BEHRINGER TD 3	35,00
		COVER MACKIE		
	2304065	DSP PC 1604 VLZ4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer MACKIE 1604 VLZ4	69,00
		COVER MAKE NOISE		
	2303176	DS PC SKIFF	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore MAKE NOISE SKIFF (alimentato e non alimentato)	49,00
		COVER IK MULTIMEDIA		
	2303177	DS PC UNOSYNTDRUM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori IK MULTIMEDIA UNO SYNTH e UNO DRUM	32,00
		COVER SYNTHSTROM AUDIBLE		
	2303178	DS PC DELUGE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore SYNTHSTROM AUDIBLE DELUGE	49,00
		COVER OTTO		
	2303186	DS PC BIM BAM BOUM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i tre moduli OTTO BIM, BAM e BOUM	25,00
		COVER RODE		
	2303187	DS PC RCA STER PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere lo studio di produzione integrato RODE RODECASTER PRO	49,00
		COVER BOSS		
	2301029	DS PC RC 505	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la loop station BOSS RC 505	49,00
		COVER SOMA LABORATORY		
	2303201	DS PC LYRA 8	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore SOMA LYRA 8	39,00
		COVER POLYEND		
	2303202	DS PC MEDUSA	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore POLYEND MEDUSA	49,00
		COVER SEQUENTIAL		
	2303210	DS PC PRO 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore SEQUENTIAL PRO 3	59,00
	2303203	DS PC REV 2 KEYBOARD	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore SEQUENTIAL REV 2 KEYBOARD	99,00
		COVER ASHUN SOUND MACHINES		
	2303204	DS PC ASMHS DESKTOP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ASHUN SOUND MACHINES HYDRASYNTH DESKTOP	55,00
		COVER TASTY CHIPS		
	2303211	DS PC GR1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore TASTY CHIPS GR 1	35,00
		COVER EMPRESS EFFECTS		
	2303212	DS PC ZOIA	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore EMPRESS EFFECTS ZOIA	25,00
		COVER BLACK MAGIC DESIGN		
	2303213	DS PC ATEMMINI	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer video BLACK MAGIC DESIGN ATEM MINI, ATEM MINI PRO e ATEM MINI PRO ISO	29,00
		COVER MASTER SOUNDS		
	2301048	DS PC TWOVALVE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer MASTER SOUNDS RADIUS TWO VALVE	49,00
		COVER 1010 MUSIC		
	2301049	DS PC BLACKBLUEBOX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il campionatore 1010 MUSIC BLACKBOX e il mixer e registratore digitale BLUEBOX	30,00